

## **SHARKTOOTH® PRIME**

Kompatibilita: Interkom SHARKTOOTH® PRIME je možné instalovat do všech modelů přileb SHARK (jet, integrální a výklopné) označených symbolem "SHARKTOOTH® Ready "

- univerzální interkom (možnost připojení se všemi univerzálními interkomy jiných výrobců)
- 2-letá záruka

**S interkmem SHARKTOOTH® PRIME můžete poslouchat stereo hudbu, hlas navigace GPS, telefonovat nebo mluvit se spolujezdcem.**

Specifikace (main features)

- Bluetooth 3.0 s podporou protokolů: náhlavní souprava (headset profile), hands free profil (HFP), bezdrátový přenos stereo hudby(A2DP), ovládání reprodukce hudby(AVRCP)
- Výkon: 2.5mW
- Interkom řidič-spolujezdec
- příjem hovorů a volání z mobilního telefonu
- poslech stereo hudby a dálkové ovládání přehrávání (A2DP)
- lithiová baterie, až 8 hodin hovoru (nebo
- doba nabíjení: přibližně 2hod
- vodotěsné pouzdro
- DSP – redukce nežádoucího šumu

Popis zařízení

SHARKTOOTH® PRIME je systém pro komunikaci složený z Bluetooth pouzdra s integrovanou baterií(A) pro umístění uvnitř přilby Shark, dvou odnímatelných reproduktorů 32mm(B-C), mikrofonu na ohebném ramínku(D), mikroUSB nabíjecího konektoru a dvoutlačítkového ovládání, umístěného na vnější straně přilby.

Základní funkce

SHARKTOOTH® PRIME je interkom s obousměrnou komunikací řidič-spolujezdec s maximální vzdáleností **20 metrů** (s ohledem na vnější prostředí). Navíc lze poslouchat stereo hudbu, navigační pokyny GPS nebo telefonovat.

Příchozí volání komunikaci mezi řidičem a spolujezdcem (interkom) nebo hlas navigace GPS přeruší. Po ukončení telefonního hovoru se interkom nebo navigační pokyny GPS automaticky obnoví.

Při zahájení komunikace (interkomu) se poslech hudby pozastaví. Automaticky se obnoví po ukončení komunikace.

Příchozí volání pozastaví poslech hudby, který se automaticky obnoví po ukončení hovoru.

***UPOZORNĚNÍ: SHARKTOOTH® PRIME automaticky reaguje na příchozí volání po 8 sekundách. Tuto funkci můžete deaktivovat a přijmout hovor stiskem tlačítka VOL+.***

## **Základní funkce**

Zapnutí	současný stisk <u>tlačítek Vol+ a Vol-</u> na 1sek.(hlasová výzva „Power on“ a battery status“)
Vypnutí	současný stisk <u>tlačítek Vol+ a Vol-</u> na 1sek.(hlasová výzva „Power off“)
Hlasitost	stisk tlačítka <b>Vol+</b> nebo <b>Vol-</b> na 1sek.(nebo držet stisknuté)

## **Párování telefonu(navigace GPS) s jednotkou SHARKTOOTH® PRIME**

### **Začněte párování na jednotce SHARKTOOTH® PRIME**

Jednotka je vypnutá. Tlačítko Vol+ stiskněte na dobu 5sek. Červená a modrá LED střídavě bliká. Hlasová výzva „Pairing“ na začátku,“Pairing succesfull“ po dokončení párování.

### **Párování na Bluetooth zařízení(telefon/navigace GPS)**

Na párovaném přístroji (telefonu/GPS) zapněte funkci Bluetooth, vyhledejte a zvolte jednotku „Sharktooth Prime“. Zadejte PIN „0000“(pokud je vyžadován).

## **Jak používat telefon**

příjem hovoru	krátce stiskněte <u>tlačítko Vol+</u> při vyzvánění
ukončení hovoru	krátce stiskněte <u>tlačítko Vol+</u>
odmítnutí hovoru	stiskněte <u>tlačítko Vol+</u> po dobu 3sek. během zvonění
hlasové vytáčení	stiskněte <u>tlačítko Vol+</u> po dobu 3sek.
opakované vytáčení	dvojklik <u>tlačítka Vol+</u> (hlasová výzva „redial“)
ukončení opak.vytáčení	dvojklik <u>tlačítka Vol+</u>
automatický příjem hovoru	výchozí nastavení Sharktooth Prime automaticky reaguje na příchozí volání po 8sek.

## **Jak přehrávat hudbu**

play/pause	krátce stiskněte <u>tlačítko Vol+</u>
FWD posun vpřed	dvojklik <u>tlačítka Vol+</u>
RWD posun zpět	dvojklik <u>tlačítka Vol-</u>



## Hlasová výzva/zvuková znamení/LED indikace

<b>akce</b>	<b>výzva</b>	<b>zvukové znamení</b>	<b>LED indikace</b>
zapnutí zařízení		<i>Power on+battery status</i>	trvale bliká modrá
vypnutí zařízení		<i>Power off</i>	3x blikne červená
při párování		<i>Pairing</i>	střídavě bliká modrá/červená
ukončení párování		<i>Pairing succesfull</i>	
příjem hovoru		1 pípnutí	
ukončení hovoru		1 pípnutí	
odmítnutí hovoru		2 pípnutí	
hlasový příkaz		2 pípnutí	
opakované volání	<i>Redial</i>		
Play/Pause		1 pípnutí	
FWD		1 pípnutí	
RWD		1 pípnutí	
zapnutí interkomu		1 pípnutí	
vypnutí interkomu		2 pípnutí	
nabíjení			trvale bliká červená
plné nabití			trvale svítí červená
zapnutí automat.příjmu	<i>„Enable“ (aktivní)</i>		
vypnutí automat.příjmu	<i>„Disable“ (nečinný)</i>		